

Station 3 | Leitungsschutzschalter



Mit einem **Adapter** und einem **Vorhängeschloss** kann das Betätigen des Kipphhebels verhindert werden. Der Adapter ist herstellerspezifisch. Einige Hersteller (Bsp.: Hager) bieten zusätzlich die Möglichkeit, dass durch einen Plombierdraht das Einschalten verhindert wird. Beide Varianten verhindern nur das Einschalten. Aus Sicherheitsgründen kann das Ausschalten immer erfolgen.



Es werden auf dem Markt auch herstellerunabhängige Lösungen zum Schutz gegen Wiedereinschalten (jedoch keine Sperrung mit Schloss oder Plombe) angeboten.



Sperrung